



序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	屏蔽	GND



配线表						
1	485-	黄	9		电池+	棕 白
2			10			
3			11		电池-	
4			12			
5			13	+5V	红	
6	485+	蓝				
7			15	0V	黑	
8						

限位开关、原点开关、外置编码器（测速端）、电位器

驱动轮回转半径	mm	R222
---------	----	------

